

アクア文化ホール照明設備

移動機材リスト(T型コンセント使用)

種類	型番	数量	備考
1kwトツレンズ	CI-8	20	常吊り6台 SS10台
1kwフレネルレンズ	FI-8	40	常吊り分のみ(1SUS、2SUS各20台)
1.5kwフレネルレンズ	FQ	10	
500wトツレンズ	CI-6	10	
500wフレネルレンズ	FI-6	15	
PAR64ライト(計72台)	1N	30	
	1M	18	
	5N	12	
	5M	8	
	5VN	4	
ソースフォーライト	SOURCEFOUR-436	8	36° 575w
	SOURCEFOUR-450	4	50° 575w
レンズチューブ	26°	4	
ITOライト	ITO-650	15	650w
AC	応用光学AC	16	4set (25v250w)
ACスピナー	応用光学AC	8	24v250w
ミニブルートライト	MB-2(二灯型)	4	1kw
ストロボ	KM-7R	2	
エフェクトマシンスポット	PI	3	松村製 1kw
	EQS-10	2	RDS製 1kw
ディスクマシン	EDM	4	雲・雪・雨
スパイラルマシン	ESM	2	
スライドキャリア	ESC	2	
フィルムマシン	EFM	2	
カレイドマシン	EKM	2	
先玉レンズ	OL-4/6/8	各2	
	MOL-2/4/6/8/10	各2	
波マシン(箱波)	松村製	2	1kw
ミラーボール(吊り型)	45cm	1	スピードコントローラー付
ミラーボール(置き型)	楕円25cm×45cm	1	
ランプピンスポット	MIP-6P	2	650w
丸ベーススタンド		12	うち10台1kwトツレンズ付
折脚スタンド		6	
ベースプレート		15	
ハンガー		40/20	鉄ハンガー40/アルミハンガー20
ロングハンガー		20	

自在ハンガー		6	
バンドア		10	FQ用・8インチ

固定機材リスト(基本的にT型コンセント使用)

場所	回路数	器具数	備考
シーリング	10+2ch	26台	1回路2灯1kwトツ ネライ用2ch 予備2台
フロントサイド	片側3ch	9台×2	1回路3台1kwトツ C型コンセント
第1サスペンション	16ch	C/3・F/20	常吊り機材(移動可)
第2サスペンション	16ch	C/3・F/20	常吊り機材(移動可)
第1ボーダーライト	LED	7台	常吊り機材(移動不可) 1台につき3灯
第2ボーダーライト	LED	7台	常吊り機材(移動不可) 1台につき3灯
アッパーホリゾン	8ch		1色15灯(71/72/63/78)
ロアーホリゾン	8ch	8台	180cm×8台 1色16灯(73/59/22/40)
フットライト	3ch	6台	舞台前収納式 3色/21灯・21灯・22灯
花道フットライト	2ch	1台	2色/12灯×2 色固定(78・W)
ピンスポットライト	2ch	2台	2kwクセノンピン
反響板天反ライト	LED	40台	8系統

場所別回路数

名称	コンセント形状・容量	回路数	備考
ロアーホリゾン	30A-C / 30A	8ch	上下各4ch
アッパーホリゾン	20A-T / 30A	8ch	
アッパーコンセント	20A-T / 30A	12ch	アッパーホリゾンとは別
第3ボーダーライト	20A-T / 30A	9ch	ボーダーコンセント切替
第2サスペンション	20A-T / 30A	16ch	
第2ボーダーライト	20A-C / 20A	9ch	直回路(2回路未使用)
第1サスペンション	20A-T / 30A	16ch	
第1ボーダーライト	20A-C / 20A	9ch	直回路(2回路未使用)
客席サスペンション	20A-T / 30A	12ch	
フロントサイドライト	30A-C / 30A	3ch×2	上下各3台×3色
シーリングライト	20A-T / 30A	10+2ch	1回路につきトツ2灯
フロアコンセント後	30A-C / 30A	4ch	後方中央に4口BOX
フロアコンセント前	30A-C / 30A	4ch	上下各2ch 2口BOX
フロアコンセント上手	30A-C / 30A	9ch	3口BOX 前・中・後
フロアコンセント下手	30A-C / 30A	9ch	3口BOX 前・中・後

花道コンセント	30A-C / 30A	2ch	2口BOX
花道フットライト	20A-T / 30A	2ch	固定機材
フットライト	20A-T / 30A	3ch	下手側に3回路

調光卓 松村電気製作所 F151

コントロールCH	120CH
コントロールDIM	512DIM
プリセットフェーダ	60本/3段 ジョイント機能あり(120本) フラッシュスイッチ付
シーン記憶	1000シーン 割り込み記憶 シーン間最大9シーン
時間記憶	フェードタイムUP/DOWN 0~999.9秒
	ディレイタイムUP/DOWN 0~999.9秒
	ウェイトタイム 0.1~999.9秒
再生	ムーブフェーダ(UP・DOWN)、リンク、タイム再生、
	A/Bクロスフェーダ、プリセットマスターフェーダ
	サブフェーダ、チェイス
サブフェーダ	20本 50ページ ダイレクト記憶方式(1000シーン)
	実行修正、クロス、シフト、ロック、フリーズ、ブレイク、チェイス再生
チェイス	50パターン 99ステップ トータル1000ステップ
フラッシュスイッチ	ADD/KILL方式
パッチ	4場面 + 1:1パッチ場面
データ互換性	F105 F201 F203 F401 F404 F410 F210 COMOS(シーンデータ)
外部記憶	3.5インチ フロッピーディスク
オプション	ワイヤレスリモコン

負荷回路/調光器対応表

DMX No.	調光機No.	負荷名称	
1	1	第1サスペンション	1S-1
2	2		1S-2
3	3		1S-3
4	4		1S-4
5	5		1S-5
6	6		1S-6
7	7		1S-7
8	8		1S-8
9	9		1S-9
10	10		1S-10
11	11		1S-11

12	12		1S-12
13	13		1S-13
14	14		1S-14
15	15		1S-15
16	16		1S-16
17	17	第2サスペンション	2S-1
18	18		2S-2
19	19		2S-3
20	20		2S-4
21	21		2S-5
22	22		2S-6
23	23		2S-7
24	24		2S-8
25	25		2S-9
26	26		2S-10
27	27		2S-11
28	28		2S-12
29	29		2S-13
30	30		2S-14
31	31		2S-15
32	32		2S-16
33	33	客席サスペンション	TOP-1
34	34		TOP-2
35	35		TOP-3
36	36		TOP-4
37	37		TOP-5
38	38		TOP-6
39	39		TOP-7
40	40		TOP-8
41	41		TOP-9
42	42		TOP-10
43	43		TOP-11
44	44		TOP-12
45	45	アッパーコンセント	UHC-1
46	46		UHC-2
47	47		UHC-3
48	48		UHC-4
49	49		UHC-5
50	50		UHC-6
51	51		UHC-7

52	52		UHC-8
53	53		UHC-9
54	54		UHC-10
55	55		UHC-11
56	56		UHC-12
57	57	アッパーホリゾントライト	UH上-1
58	58		UH上-2
59	59		UH上-3
60	60		UH上-4
61	61		UH下-1
62	62		UH下-2
63	63		UH下-3
64	64		UH下-4
65	65	ローアホリゾントライト	LH上-1
66	66		LH上-2
67	67		LH上-3
68	68		LH上-4
69	69		LH下-1
70	70		LH下-2
71	71		LH下-3
72	72		LH下-4
73	73	フロントサイドコンセント	FR上-1
74	74		FR上-2
75	75		FR上-3
76	76		FR下-1
77	77		FR下-2
78	78		FR下-3
79	79	シーリングコンセント	CL-1
80	80		CL-2
81	81		CL-3
82	82		CL-4
83	83		CL-5
84	84		CL-6
85	85		CL-7
86	86		CL-8
87	87		CL-9
88	88		CL-10
89	89	シーリングフォローコンセント	CLF-1
90	90		CLF-2
91	91	フロアコンセント上手	上C-1

92	92		上C-2
93	93		上C-3
94	94		上C-4
95	95		上C-5
96	96		上C-6
97	97		上C-7
98	98		上C-8
99	99		上C-9
100	100	フロアコンセント下手	下C-1
101	101		下C-2
102	102		下C-3
103	103		下C-4
104	104		下C-5
105	105		下C-6
106	106		下C-7
107	107		下C-8
108	108		下C-9
109	109	フロアコンセント前方	前C-1
110	110		前C-2
111	111		前C-3
112	112		前C-4
113	113	フロアコンセント後方	後C-1
114	114		後C-2
115	115		後C-3
116	116		後C-4
117	117	フットライトコンセント	FC-1
118	118		FC-2
119	119		FC-3
120	120	花道フットライト	花F-1
121	121		花F-2
122	122	花道フロアコンセント	花C-1
123	123		花C-2
124	LED	第1ボーダーライト	1B-1
125	LED		1B-2
126	LED		1B-3
127	LED		1B-4
128	LED		1B-5
129	LED		1B-6
130	LED	第2ボーダーライト	2B-1
131	LED		2B-2

132	LED		2B-3
133	LED		2B-4
134	LED		2B-5
135	LED		2B-6
136	124	第3ボーダーライト	3B上-1
137	125		3B上-2
138	126		3B上-3
139	127		3B中-1
140	128		3B中-2
141	129		3B中-3
142	130		3B下-1
143	131		3B下-2
144	132		3B下-3
145	LED	天反ライト	天反-1
146	LED		天反-2
147	LED		天反-3
148	LED		天反-4
149	LED		天反-5
150	LED		天反-6
151	LED		天反-7
152	LED		天反-8
161	133	客席照明	客席-1
162	134		客席-2
163	135		客席-3
164	136		客席-4
165	137		客席-5
166	138		客席-6
167	139		客席-7
168	140		客席-8
169	141		客席-9
170	142		客席-10
171	143		客席-11
172	144		客席-12
173	145		客席-13
174	146		客席-14
175	147		客席-15