

**豊中市立文化芸術センター**  
大ホール 照明回路

2017/5/1現在

	回路数		仕様	備考
PB	30A	12回路		※切替なし/吊込不可能（作業可能位置まで降下しません）
1B	30A	12回路	1回路2口(20A/C型)	※切替あり
2B (スリット共吊)	30A	12回路	1回路2口(20A/C型)	※切替あり
3B	30A	12回路	1回路2口(20A/C型)	※切替あり
1S	30A	24回路	1回路2口(20A/C型)	直60A×1/平行15A E付コンセント×2 (直1回路)
				DMX-OUT1(上手)/DMX-OUT2(下手)
2S	30A	24回路	1回路2口(20A/C型)	直60A×1/平行15A E付コンセント×2 (直1回路)
				DMX-OUT1(上手)/DMX-OUT2(下手)
3S	30A	24回路	1回路2口(20A/C型)	直60A×1/平行15A E付コンセント×2 (直1回路)
				DMX-OUT1(上手)/DMX-OUT2(下手)
UH (文字共吊)	30A	24回路	1回路3口(20A/C型)	
LH	30A	12回路	1回路1口(30A/C型)	
トーマン (下手)	20A	4回路	1回路2口(20A/C型)	平行15A E付コンセント×2 (直1回路) /DMX-OUT1~3
	(上手)	20A	4回路	1回路2口(20A/C型)
FR下手 (上段)	20A	10回路	1回路2口(20A/C型)	直60A×1/平行15A E付コンセント×4 (直2回路) /DMX-OUT1~3
	(下段)	20A	6回路	1回路2口(20A/C型)
FR上手 (上段)	20A	10回路	1回路2口(20A/C型)	直60A×1/平行15A E付コンセント×4 (直2回路) /DMX-OUT1~3
	(下段)	20A	6回路	1回路2口(20A/C型)
1CL	30A	24回路	1回路2口(30A/C型)	直60A×2/平行15A E付コンセント×2 (直1回路)
				200V接地2P30A引掛コンセント×2
				DMX-OUT1~3
2CL (下手)	30A	8回路	1回路2口(30A/C型)	直60A×1/平行15A E付コンセント×2 (直1回路) /DMX-OUT1~3
	(上手)	30A	8回路	1回路2口(30A/C型)
FC下手	30A	15回路	1回路1口(30A/C型)	直60A×2/平行15A E付コンセント×2 (直1回路)
				200V接地2P30A引掛コンセント×1
				DMX-OUT1~3
FC上手	30A	15回路	1回路1口(30A/C型)	直60A×2/平行15A E付コンセント×2 (直1回路) /DMX-OUT1~3
				200V接地2P30A引掛コンセント×1
				DMX-OUT1~3
前FC	30A	4回路	1回路2口(30A/C型)	
花道下手	20A	3回路	1回路1口(20A/C型)	
花道上手	20A	3回路	1回路1口(20A/C型)	
音C (FC下/反響板供給用)	30A	8回路	1回路2口(30A/C型)	
	20A	2回路	1回路2口(20A/C型)	

**〈持込用照明電源盤 (上手奥)〉**

入力1電源 3φ4W-182V/105V-60Hz (30kVA)  
100A (MCCB 4P 100AF/100AT) カムロック出し

入力2電源 1φ3W-210V/105V-60Hz (10kVA)  
50A (MCCB 3P 50AF/50AT) カムロック出し

入力3電源 3φ3W-200V-60Hz (30kVA)  
100A (MCCB 3P 100AF/100AT) 端子出し

平行15A E付コンセント×2 (直1回路)  
DMX-OUT1~3